



Phase d'attelage

- 1- Actionner le distributeur du tracteur prévu à cet effet (ou la pompe à main) pour relever l'avant de la remorque
- 2- Reculer le tracteur et faire correspondre l'emplacement de l'attelage du tracteur avec celui de la remorque
- 3- Actionner le distributeur du tracteur (ou la pompe à main) pour descendre l'avant de la remorque, et rentrer complètement la tige du vérin de la (des) béquille(s).
- 4- Verrouiller l'attelage sur le tracteur
- 5- Basculer la béquille vers l'arrière (position parallèle à la flèche)

Phase de dételage

- 1- Basculer la béquille au sol (position perpendiculaire à la flèche, cas de la béquille simple effet)
- 2- Déverrouiller l'attelage sur le tracteur
- 3- Actionner le distributeur du tracteur (ou la pompe à main) pour relever l'avant de la remorque
- 4- Avancer le tracteur de 15cm
- 5- Actionner le distributeur du tracteur (ou la pompe à main) pour descendre l'avant de la remorque, et rentrer complètement la tige du vérin de la béquille.
- 6- Débrancher le(s) coupleur(s) hydraulique(s) prévue à cet effet (pas nécessaire si une pompe à main est couplé au système de béquillage)

Rappel de sécurité

- Vérifier que le(s) coupleur(s) hydraulique(s) soi(en)t bien branché(s) (pas nécessaire si une pompe à main est couplé au système de béquillage).
- Lors de toute circulation, la béquille doit être repliée.
- Le matériel doit être exclusivement utilisé par des personnes responsables, préalablement instruites sur l'emploi de l'engin et autorisées à s'en servir.

