



Phase de descente

- 1- Actionner le distributeur du tracteur prévu à cet effet et le basculer en position libre,
- 2- Déplier les béquilles de chargement, le cas échéant (utiliser des cales sous béquilles si besoin),
- 3- Déverrouiller le système d'arrimage des rampes,
- 4- Effectuer une pression sur les rampes pour les faire basculer au sol.

Phase de remontée

- 1- Actionner le distributeur du tracteur pour faire remonter des rampes,
- 2- Verrouiller l'arrimage des rampes,
- 3- Replier les béquilles de chargement.

Rappel de sécurité

- Vérifier que le coupleur hydraulique est bien branché.
- Avant utilisation, vérifier l'état des tuyaux et raccords et s'assurer qu'aucune fuite hydraulique ne soit présente.
- Avant repli, contrôler le système d'arrimage des rampes (état, serrage...) et remplacer l'élément au besoin.
- Lors des phases de descente / remontée des rampes, personne ne doit circuler dans la zone de travail des rampes.
- Les rampes doivent être repliées en cas de circulation sur la voie publique.
- Le matériel doit être exclusivement utilisé par des personnes responsables, préalablement instruites sur l'emploi de l'engin et autorisées à s'en servir.

